

Checklista vid problem med kunddisplay

Vid försäljning fryser kassafönstret med meddelande "com-port fel"

- | |
|--|
| 1. Stäng EuroShop med ctrl-alt-del. |
| 2. Dra ut USB-kabeln till kunddisplay |
| 3. Sätt in USB-kabeln till kunddisplay |
| 4. Starta dator och EuroShop igen |
-
- | |
|---|
| 5. Om felet återkommer kan du koppla bort kunddisplayen (meny: Arkiv > Allmänna inställningar > Extra funktioner) |
|---|